

VOEDING 1 – 12 V / 6 A / GELIJK- EN WISSELSPANNING Itemnr. 350002

I – Beschrijving



II – Beginnen

- Sluit de voeding aan op een 230 V / 50 Hz geaarde netaansluiting
- Zet de aan/uit-schakelaar (0/1) op stand 1
- De aan/aan-indicator licht op
- De spanning wordt gelijktijdig geleverd aan de DC- en AC-uitgangen (RMS-waarde)
- Selecteer de te leveren spanning door de bijbehorende selectieschakelaar in een van de posities te plaatsen: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 V
- Sluit het te leveren circuit aan via de 4mm veiligheidsaansluitingen

III – Technische Specificatie

Het apparaat voldoet aan EN 61010-1, installatiecategorie II (dubbele isolatie).

Primaire schakeling:

- Voeding 230 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz - Stroomverbruik: 110 W
- Zekeringsbescherming 1A

Secundair circuit:

- 1 V / 6 A of 2 V / 6 A of 3 V / 6 A of 4 V / 6 V of 5 V / 6 A of 6 V / 6 V of 7 V / 6 V of 8 V / 6 V of 9 V / 6 A of 10 V / 6 V of 11 V / 6 A of 12 V / 6 A DC en AC

Afmetingen: 250x200x125 mm

IV - Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Voorzichtigheid

Sciencéthic kan niet aansprakelijk worden gesteld als er een ongeluk gebeurt als gevolg van een wijziging of transformatie van de stroomvoorziening door de gebruiker.



Elektrisch risico

Parallele aansluiting van meerdere voedingen wordt sterk afgeraden omdat dit kan leiden tot het produceren van spanningen die gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

Dit apparaat is niet waterbestendig en mag niet in water of andere vloeistof worden ondergedompeld. Als er water op de behuizing van het apparaat wordt gemorst, moet het onmiddellijk worden afgeveegd met een tissue of absorberend papier.



Brandgevaar

Deze voeding voldoet niet aan de eisen van Richtlijn 94/9 / EG inzake explosieve atmosferen en mag daarom niet worden gebruikt in ATEX-gebieden (explosieve atmosferen). Het mag niet worden gebruikt in de buurt van brandbare producten (vloeistoffen, gassen of dampen).

Werktemperatuur

Omgevingstemperatuur: 0 tot 40 °C.

Laat de voeding niet in direct zonlicht of in de buurt van een grote warmtebron staan.

Vermijd condensatie (bijvoorbeeld door de voeding van een zeer koud voertuig of opslagruimte naar een warme kamer te brengen)

V – Onderhoud Als

de voeding niet werkt:

- Controleer de spanning die door het netnet wordt geleverd (230 V stopcontact)
- Controleer of er geen kortsluiting of een stroomverbinding van meer dan 6A is. Zo ja, verwijder dan de kortsluiting en reset de overbelastingsbeveiliging aan de achterkant van de behuizing.
- Controleer de zekering aan de achterkant van de behuizing

Zekering vervangen:

Zorg ervoor dat de voeding van het netnet is losgekoppeld.

Toegang tot de zekeringhouder aan de achterkant van het apparaat en vervang de zekering.



VI - Neem contact met ons op

Deze apparatuur heeft een garantie van 2 jaar, mits normaal gebruikt.